

Programozási útmutató

Programozási módba való belépés: 000 <kulcs> mesterkód <kulcs>
visszajelzés P-

- programok P- . -ből
- 0 lakáskód változtatás: 0 <kulcs>
visszajelzés ---
lakásszám <kulcs>
visszajelzés ----
új kód <kulcs>
 - 1 mesterkód váltás: 1 <kulcs>
visszajelzés ----
új mesterkód <kulcs>
 - 2 mágneszár idő: 2 <kulcs>
visszajelzés ---
új idő <kulcs> / 0 -255 sec /
 - 3 maximális csengetési idő 3 <kulcs>
visszajelzés ---
új idő <kulcs> / 0 -255 sec /
 - 4 maximális beszélgetési idő 4 <kulcs>
visszajelzés ---
új idő <kulcs> / 0 -255 sec /
 - 5 maximális lakásszám, ameddig a kódzár ellenőrzi a lakáskészülék meglétét
visszajelzés 5 <kulcs>

új lakásszám <kulcs> / 0 -255 /
 - 6 csengetési hangerő 6<kulcs>
visszajelzés ---
hangerő <kulcs> /0 – 255/ 16 fokozatban
 - 7 ajtónyitás jelzési hangerő 7<kulcs>
visszajelzés ---
hangerő <kulcs> /0 – 255/ 16 fokozatban
 - 8 billentyűzet jelzési hangerő 8<kulcs>
visszajelzés ---
hangerő <kulcs> /0 – 255/ 4 fokozatban
 - 9 zár nyitása kóddal: 9 <kulcs>
 - 90 chipkártya megtanítása 90 <kulcs>
visszajelzés ---
lakáskód <kulcs> /0 – 254/
chipkártyák odatartása
visszajelzés lakáshoz tartozó kártyák száma
 - 91 lakáshoz tartozó kártyák törlése
visszajelzés ---
lakásszám <kulcs> /0 – 254/ hangjelzés!!
biztos??? igen= <kulcs> hangjelzés!!

Hibás adat bevitel, vagy programból való kilépés

Kilépés a programozási üzemmódból - lel.

EVKT 800 KAPUTELEFON

